

Ghid de instalare

XK05-Dacia este o interfata digitala care ajuta la pornirea motorului de la distanta fara a fi necesara lasarea unei chei in masina. Este compatibil cu toate modelele Dacia si Renault Clio Symbol.



RENAULT

Index

Instalare

Schema de Conectare..... 02

Programarea

Programarea modulului..... 03

Diagnoza LED..... 03

Ghid de aplicare

| Masini si tipuri de instalare | | | | | | | | | | Emulator chip |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| DACIA | | | | | | | | | | |
| Duster | 1 | 1 | | | | | | | | • |
| Logan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • |
| Sandero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | • |
| RENAULT | | | | | | | | | | |
| Clio Symbol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | • |

† Dacia si Renault sunt mărci înregistrate și proprietatea companiilor respective.

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

XPRESSKIT



web resources:
www.xpresskit.com
www.directechs.com

Programarea Modulului

Pagina 4


Aveti nevoie de o cheie valida pentru a programa modulul.

1 La conectare modulului, Ledul se va aprinde Rosu.



! Daca ledul se aprinde Rosu pentru 3 secunde si se stinge, inseamna ca modulul este deja programat.


2 Se pune contactul folosind cheia valida.



3 Ledul va clipi repede dupa care se va stinge, indicand ca a fost programat cu succes.



4 Se ia contactul.



Resetarea modulului se face automat la scrierea softului.

Diagnoza LED.

| LED | Stare | Descriere | Remediere Probleme |
|---------------------------|--|--|---|
| | Stins | Modulul nu este alimentat. | Verificati daca conexiunea D2D este corecta sau daca tensiunea de alimentare (masa si (+)12V) sunt legate corect. |
| | Aprins Rosu | Modulul este alimentat si asteapta punerea contactului. | Mod de operare normal. |
| | Aprins Rosu 3 sec. dupa care se stinge | Modulul este deja programat. | Daca este programat pe masina curenta: mod de operare normal. Daca a fost programat pe o alta masina se va scrie softul din nou si se va relua procedura de invatare . |
| | Off | Programarea modulului este completa. | Mod de operare normal. |
| In operare normala | | | |
| | Aprins Rosu | GWR este Activ. GWR = (masa cand este motorul pornit din Telecomanda) | Mod de operare normal. |