

Programare viteza pt. 9500FR

Dupa instalare seprocedeaza la modul urmator:

1. Se scoate cupla de la display
2. Se aduce masina la viteza dorita(in mers sau pe cric)
3. Se face scurt intre pinii din dreapta- pe vertical in dreptul firului albastru si a pinului liber din cupla display-ului si se va pastra contact intre pini pana cand se vor auzi 2 beep-uri
4. Se desface contactul dintre cei 2 pini
5. Se introduce conectorul de display in unitatea senzorilor.

GATA