



Butoanele de control și indicatoarele radioului

Butonul Talk (Vorbire)

Apăsați și țineți apăsat pentru a comunica cu alții. Ținând microfonul la aproximativ cinci (5) cm de gură, vorbiți cu voce normală.

Dați drumul la butonul Talk când ați terminat de vorbit și ascultați răspunsul. Nu puteți primi apeluri în timp ce apăsați butonul Talk.



NOTĂ Ambele radiouri trebuie programate pe același canal pentru a comunica.

Jac Difuzor/
Microfon/
Încărcare

Afișaj LCD
(afișaj cu
cristale
lichide)

Butonul Mode/Power (Mod/Pornire)

Apăsați și țineți apăsat pentru a **aprinde** sau a **stinge** radioul.

Apăsați și dați drumul pentru a intra în funcția „mod”, pentru a schimba canalele.

Numărul canalului va clipi când este selectat modul respectiv. Folosiți butoanele **Up/Down** (Sus/Jos) pentru a selecta un canal.

Butoanele Up/Down (Sus/Jos)

Apăsați și dați drumul pentru a regla volumul.

În funcția „mod”, apăsați și dați drumul pentru a schimba canalele.

Butonul Call (Apel)

Apăsați și dați drumul pentru a atenționa alte persoane că apăsați.



MODEL DE
RADIOTELEFON
CU DUBLU SENS

MT 200

Nimic nu se compară cu un Cobra®

Română



Bateriile și încărcătorul de perete



Bateriile

Îndepărtați agrafa de curea



Limbă de blocare



Introduceți bateriile



Pentru instalarea sau înlocuirea bateriilor:

1. Scoateți agrafa de curea prin deblocarea declicului agrafei și glisarea în sus a acesteia.
2. Trageți în sus limba de blocare a ușiței bateriilor pentru a scoate capacul locașului bateriilor.
3. Introduceți bateriile AAA reîncărcabile (funcționează și cu baterii alcaline nereîncărcabile). Instalați bateriile conform semnelor de polaritate.
4. Puneți la loc capacul locașului bateriilor și agrafa de curea.

Încărcătorul de perete

Jac încărcare radio



Pentru încărcarea bateriilor în radio:

1. Verificați faptul că bateriile au fost introduse corect. Vedeți instrucțiunile de instalare a bateriilor de mai sus.
2. Introduceți conectorul rotund al încărcătorului de perete în jacul de încărcare aflat în partea de sus a radioului. Încărcătorul de perete are doi conectori rotunzi, fapt care vă permite să încărcați fie unul, fie două radiouri în același timp.
3. Băgați încărcătorul de perete în priză.

În general, reîncărcarea completă a bateriilor durează 15 ore. Reîncărcarea bateriilor timp de peste 24 ore nu este recomandată. Timpul estimat de operare la o încărcare completă este de 8 ore. Utilizați numai bateriile și încărcătorul de perete furnizate pentru reîncărcarea radioului dvs. Cobra microTALK®. Se pot folosi, de asemenea, baterii alcaline nereîncărcabile.



Afișajul LCD iluminat

Numărul canalului

Când se află în mod **Standby** (Așteptare) sau când selectați un canal, arată canalul actual (de la 1 la 8).

Când reglați volumul, arată nivelul actual (de la 1 la 8).



Pictograma Transmitere

Apare când transmiteți un mesaj.

Pictograma Recepție

Apare când recepționați un mesaj.

Pictograma Baterie cu nivel scăzut

Clipește când nivelul de putere al bateriei este scăzut.

Radioul dvs. microTALK® are un circuit unic, conceput pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Dacă nu are loc nici o transmisie timp de zece (10) secunde, radioul va trece automat la modul **Battery Save** (Economisirea bateriei). Aceasta nu va afecta capacitatea radioului de a primi transmisii.

Indicatorul Canal/Volum

Când este în mod **Standby** sau când selectați un canal, apare „CH”.

Când reglați volumul, apare „LE”.



Declarație de conformitate, garanție și serviciu clienți

Declarație de conformitate

Această declarație este responsabilitatea
fabricantului / importatorului

Cobra Electronics Europe Limited,
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

Data: 21 noiembrie 2005

Certificăm prin prezenta că produsul desemnat mai jos

RADIO MOBIL PERSONAL : MT 200
(Identificarea produsului)

respectă cerințele fundamentale de protecție ale
Directivei R & TTE 1999/5/EC cu privire la aproximarea legilor
Statelor Membre privitoare la Aspectele Spectrului Radio, EMC și
Siguranța utilizării echipamentului electric. Această declarație se
aplică la toate aparatele fabricate în conformitate cu documentația
tehnică anexată, descrisă în Anexa II la Directivă, care face parte
integrantă din această declarație. Evaluarea respectării de către
produs (clasa 2.6) a solicitărilor privitoare la cerințele
fundamentale, conform Articolului 3 R & TTE se bazează pe
Anexa IV la Directiva 1999/5/EC și pe următoarele norme:

Spectrul radio: **EN 300 296-1 V1.1.1 (2002-03)**
EN 300 296-2 V1.1.1 (2002-03)

EMC: **EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)**
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Siguranța utilizării
echipamentului electric: **IEC 60950-1:2001 /**
EN 60950-1:2001

Expunerea la RF: **EN 50392 (2004-02)**

DUBLIN, IRELAND

MIKE KAVANAGH

Garanție și serviciu clienți

Pentru informații referitoare la
garanție și serviciu clienți, vă rugăm
să luați legătura cu distribuitorul
dumneavoastră local.

CE0682

Pentru folosire în țările UE, conform legilor și
regulamentelor locale.

CEEL™ este marca corporației Cobra Electronics,
SUA.

Design-ul șarpelui și microTALK® sunt mărci
înregistrate ale corporației Cobra Electronics, SUA.

©2006 Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

www.cobra.com



Acest echipament se poate utiliza în:

AT	✓	CY	✓	FI	✓	IE	✓	LU	✓	PT	✓
BA		CZ	✓	FR	✓	IS	✓	MK		RO	✓
BE	✓	DE	✓	GB	✓	IT	✓	MT	✓	SE	✓
BG	✓	DK	✓	GR	✓	LT	✓	NL	✓	SI	✓
CH	✓	EE	✓	HR		LV	✓	NO	✓	SK	✓
CS		ES	✓	HU	✓	LI	✓	PL	✓	TR	✓

✓Țările de utilizare