

## **Procedura de programare display motorizat MOR 431**

1. Conectati toate cablurile la monitor si camera.
2. Puneti contactul – **NU** pozitionati schimbatorul in marsarier.
3. Apasati si tineti apasat butonul Alb aflat pe lateralul display-ului pana cand acesta se deschide la unghiul dorit.
4. Eliberati butonul.
5. Apasati si tineti apasat butonul Alb aflat pe lateralul display-ului pana cand acesta se inchide la unghiul dorit.
6. Eliberati butonul.
7. Luati contactul.
8. Puneti contactul.
9. Pozitionati schimbatorul de viteze pe pozitia marsarier:
  - **ATENTIE** display-ul se va deschide la maxim.
10. Scoateti schimbatorul din pozitia marsarier:
  - Display-ul se va inchide.
11. Repozitionati schimbatorul de viteze in marsarier:
  - Display-ul se va deschide la unghiul programat.

**!!! ATENTIE !!!**

**NU incercati sa deschideti/ inchideti display-ul actionindu-l manual.**

**Acest lucru va duce la defectarea mecanismului de actionare.**